

ZMIENIAJĄ STARY TRADYCYJNE PODŁOGI BETONOWE DO ŁĄCZNYCH STAWÓW

Nasza oferta produktów Extreme umożliwi przekształcenie tradycyjnej płyty betonowej w wolną podłogę wspólną. Najpierw przeciąć szczelinę i dobrze odkurzyć. Aby przekonwertować tradycyjną podłogę betonową na wspólną wolną podłogę, musisz "zszyć" podłogę razem. Najpierw utworzysz wzór Zig Zag, wykonując 30 cm (jedną stopę) cięcia w podłodze. Po oczyszczeniu stalowy pręt wprowadzany jest do szczeliny, a ty przyklejasz stalowy pręt do podłogi za pomocą epoksyprimeru z drobnym piaskiem. Drobniejsze pęknięcia można naprawić za pomocą betoniarki lub siatki. Podłoga może być zagruntowana bezpośrednio po nałożeniu tych połączeń, jeśli używasz tego samego podkładu epoksydowego. Użyj "naturalnych" miejsc, takich jak otwory drzwiowe, kubki itp., aby utworzyć dayjoints. Z uwagi na to, że Extreme nie ma skurczu ani skurczu podczas utwardzania, możliwe jest osiągnięcie prawie niewidocznych stawów w ciągu dnia. Nie mniej musisz mieć świadomość, że produkty na bazie cementu mogą tworzyć różnice kolorystyczne z powodu utwardzania itp. Ze względu na wysoką wytrzymałość na zginanie Extreme nie rozdzieli się w stawach dni. Wstawienie profilu da linię prostą. Aby sprawić, by dzień był jak najbardziej niewidoczny, jeśli robisz lastryko, ważne jest, aby przed następnym zalaniem zetrzeć połączenie młotkiem.

Zanim wyrównasz podłogę:

- Zauważ, że zalecamy szorstki piasek, który zwykle użyjesz na podłogę z żywicy. 1-2,5 mm
- Na rynku jest wiele podkładów - jeśli nie używasz naszych podkładów - upewnij się, że są dobrej jakości
- Podłóż podłogę przed nałożeniem jastrychu i nigdy nie używaj materiału wykończeniowego do wypełniania ubytków i dziur w podłodze. Muszą one zostać naprawione przed nałożeniem materiału wykończeniowego
- Żywice epoksydowe i większość innych gruntów jest wrażliwych na temperaturę - upewnij się, że są suche przed nałożeniem podłogi
- Nie stosować materiałów wykończeniowych o dużych różnicach na bardzo krótkich dystansach. W takim przypadku należy odpowiednio przygotować powierzchnię i rozwiązać problem przed nałożeniem jastrychu.
- Upewnij się, że kamienny dywan został właściwie odkurzony i że nie masz martwych punktów w "kamiennym dywanie". Upewnij się, że kamienny dywan jest odpowiednio wykonany bez "martwych" miejsc.
- Planuj swoją pracę i upewnij się, że masz odpowiednie warunki pracy. Upewnij się, że masz wolne przejście, możesz wyjść i mieć miejsce, w którym możesz wyczyścić narzędzia bez bałaganu
- Podejmij środki ostrożności, aby uniknąć zabrudzenia przedmiotów na miejscu
- Przygotuj narzędzia i maszyny - upewnij się, że potrzebujesz instalacji elektrycznych itp.
- Użyj małego zestawu testowego i dopasuj maszynę Złwłaszcza, gdy używane są mieszarki
- Nasmarować węże
- Nie zaczynaj nakładać na podłogę, zanim nie jesteś pewien, że maszyna jest dobrze wyregulowana
- Przed podłączeniem węży należy sprawdzić materiał, który wypływa z pompy mieszacza

Po posadzeniu podłogi

- Podłogi w ekstremalnych seriach nie mogą być pokryte podczas utwardzania
- Dla prawidłowego utwardzania upewnij się, że masz stabilne i stałe temperatury
- Niska temperatura może znacznie opóźnić utwardzanie, a bardzo wysokie temperatury mogą przyspieszyć utwardzanie
- Miej świadomość, że szlifowanie ekstremalne różni się od tradycyjnych powierzchni betonowych

Po skończeniu podłogi

- Podłogi cementu zachowują się lepiej, gdy mogą oddychać, a pokrycie części podłogi gumowymi matami lub meblami może spowodować zmianę koloru

